

Title:	Shaker Commands	ID:	
		0180	
Date in:	Response:	Model:	Author:
2003-08-16	2003-08-16	-	CMa

Q:

Danke für das Command set. Ich habe noch drei Fragen dazu:

- Du hast bei unserem Telefonat erwähnt, dass der Shaker bei einem Zugriff auf den StoreX (zB. Platte laden) abgeschaltet wird und nach dem Zugriff wieder eingeschaltet wird. Ist das unter jeden Umständen so?
- Muss nach den Zugriffen "ST 1913", "RD 1913" und "WR DM39 #" auf das Ready Flag gewartet werden?
- Müssen außer der Frequenz noch andere Werte gesetzt werden?

Ich erweitere unseren StoreX Treiber um die Shaker Option. Kannst du mir sagen welche Neuerungen du hast?

A:

- Ja
- Nein, wahrscheinlich meinst Du "RS 1913" für Shaker Stop...
- Nein